


EAC

ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ ХЛЕБНЫЙ
серии «СТАНДАРТ»
поколение 2



Руководство по эксплуатации

ATESY®

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

1 Техническое описание

1.1 Шкаф закрытый хлебный ШЗХ-С серии «стандарт» (далее — шкаф, изделие) предназначен для хранения хлеба и хлебобулочных изделий.

1.2 Шкафы для хлеба применяются на предприятиях общественного питания. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

1.3 Шкаф выпускается с распашными или раздвижными дверками. Внутри шкафа предусмотрены направляющие для установки полок на 6 уровнях. Сами полки заказываются отдельно, на выбор: из древесины хвойных пород или из натурального бука. Шкаф оснащен замком для запираания дверей. Шкаф имеет ножки, позволяющие регулировать его горизонтальность.

1.4 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2 Технические характеристики

2.1 Шкафы ШЗХ-С выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

Модель	Габарит. размеры, (дл.х шир.х выс), мм	Масса, кг	Кол-во полок	Размеры полки, мм (дл.х шир.х выс)
ШЗХ-С-600.600-02-Р	600 х 600 х 1730	59	6	595 х 490 х 55
ШЗХ-С-700.600-02-Р	700 х 600 х 1730	64	6	695 х 490 х 55
ШЗХ-С-800.600-02-Р	800 х 600 х 1730	70	6	795 х 490 х 55
ШЗХ-С-900.600-02-К	900 х 600 х 1730	77	12	445 х 490 х 55
ШЗХ-С-950.600-02-К	950 х 600 х 1730	79	12	470 х 490 х 55
ШЗХ-С-1000.600-02-К	1000 х 600 х 1730	81	12	495 х 490 х 55
ШЗХ-С-1200.600-02-К	1200 х 600 х 1730	89	12	595 х 490 х 55
ШЗХ-С-1300.600-02-К	1300 х 600 х 1730	93,5	12	645 х 490 х 55
ШЗХ-С-1400.600-02-К	1400 х 600 х 1730	98	12	695 х 490 х 55
ШЗХ-С-1500.600-02-К	1500 х 600 х 1730	102	12	745 х 490 х 55

2.2 Максимальная распределенная нагрузка на одну полку 10кг.

3 Требования по технике безопасности

3.1 **Внимание!** Запрещается нагружать полку грузом, превышающим указанный в п.2.2.

4 Сборка и подготовка к работе

4.1 Распакуйте шкаф. Снимите изделие с поддона, отвернув крепежные болты, расположенные под продольными досками поддона.

4.2 Отрегулируйте горизонтальность шкафа при помощи регулируемых опор. Удалите картонные транспортные вставки из направляющих дверей.

4.3 Распакуйте держатели полок и расставьте их в предусмотренные пазы:

- в распашных шкафах 12 штук в пазы на левой и правой боковинах;
- в шкафах-купе 24 штуки в боковинах и центральных стойках.

4.4 Установите полки на держатели.

4.5 Проведите санитарную обработку шкафа с помощью средств очистки.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе водным (кроме моря).

5.2 Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

6 Техническое обслуживание

6.1 Ежедневно производите очистку поверхностей деревянных полок. Излишек влаги необходимо удалять бумажным или тканевым полотенцем.

6.2 Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

6.3 Не храните в шкафу бракованные хлебобулочные изделия.

6.4 Регулярно, не реже раза в 3 месяца, проверяйте и, при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.

6.5 По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий производства компании «АТЕСИ», обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте компании в разделе СЕРВИС:

<http://atesy.ru/service/>

7 Гарантийные обязательства

7.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

7.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;

- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

7.3 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

7.4 Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

8 Комплект поставки

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Шкаф	1 шт.	Ключ для замка	2 шт.
Держатель полки	24 (12) шт.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
		Упаковка	1 шт.

9 Сведения о приемке

Шкаф закрытый хлебный ШЗХ-С- . . -02
длина ширина

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____ 202 г.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY®

**140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1**

т/ф: (495) 995-95-99

info@atesy.info www.atesy.ru